

แขวน...ก็ทำได้

แต่ง...ก็ง่าย



ตารางที่ 1	ดอกสว่าน (เบอร์)	พุก (เบอร์)	สกรูเกลียว (เบอร์)
พุกพลาสติก	6	6	6
พุกเหล็ก (พุกสำหรับอิฐมวลเบา)	7	7	7
	6	6	ใช้สกรูที่มา กับพุกเหล็ก

ขั้นตอนการเจาะ

- 1.1 หาและกำหนดตำแหน่งที่จะเจาะ
- 1.2 ใช้ตะปูคอนกรีต ตอกนำในตำแหน่งที่กำหนดไว้ (ความลึก 1-2 มม.)
- 1.3 เจาะผนังด้วยสว่านไฟฟ้า เลือกดอกสว่านให้เหมาะสมตามขนาดพุก (*ตารางที่ 1)
- 1.4 เจาะสว่านไฟฟ้าให้ **เข้าและถอนออกตรงๆ (ห้ามคว้านเด็ดขาด)** เพราะจะทำให้รูเจาะใหญ่กว่าพุก ส่งผลต่อการรับน้ำหนักที่น้อยลง
- 1.5 ความลึกของรูเจาะให้เท่ากับ ความยาวพุก
- 1.6 ตอกพุกลงในรูพุกที่เจาะไว้
- 1.7 ยกสิ่งของที่จะแขวนขึ้นติดตั้ง แล้วขันสกรูเกลียวเข้าไปในพุกให้แน่น

Tip แนะนำ:

- ถ้าต้องการเจาะบนผนังที่บุกระเบื้องเซรามิก ให้ใช้เทปกาวหนังใก่กำหนดตำแหน่งก่อนเจาะ
- ใช้ **ตะปูคอนกรีตเท่านั้น** (ห้ามใช้ตะปูตอกไม้) ตอกเข้าไปในตำแหน่งที่กำหนดไว้ด้วยค้อนทอง
- กรณีที่ไม่สามารถใช้สว่านและสกรูได้ ให้ใช้ตะปูตอกคอนกรีตตอกพุกผนังเท่านั้น

ท่านสามารถเจาะ ตอก เพื่อติดตั้งวัสดุต่างๆ บนอิฐ Q-CON ได้เหมือนผนังทั่วๆไป

30	พุกพลาสติก เบอร์ 7 สามารถรับน้ำหนักได้ 20 กก./จุด	
20	พุกเหล็ก (พุกสำหรับอิฐมวลเบา) เบอร์ 6 สามารถรับน้ำหนักได้ 30 กก./จุด	

อุปกรณ์

