

# คู่มือการติดตั้ง (ฉบับย่อ) ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี สำหรับฝ้าเพดาน รุ่น STAY COOL



การแต่งกายของ

# ช่าง

หน้ากากกันฝุ่น

เสื้อแขนยาว  
หรือเสื้อโปโล

ถุงมือ

สวมกางเกงขายาว

ถุงเท้าหรือถุงพลาสติก สำหรับ  
ใส่เดินในบ้านลูกค้า และถอดออก  
เมื่อเดินขึ้นบนฝ้าเพดาน

## การตรวจสอบหน้างาน ก่อนการติดตั้งของช่าง

1

**ช่างสำรวจหลังคา และ  
ฝ้าเพดานทั้งหมด**

ถ้าพบจุดรั่ว แดง รั้ว หรือฝ้าเพดาน  
โก่งตัว ให้แจ้งลูกค้าทันทีก่อนเริ่มติดตั้ง

2

**ช่างตรวจสอบสวิทช์ และไฟทุกจุด**

ต้องสามารถใช้งานได้ ถ้าใช้ไม่ได้ในจุดใด  
ต้องแจ้งลูกค้าทันทีก่อนเริ่มติดตั้ง

3

**ช่างต้องปลด breaker  
เพื่อตัดกระแสไฟทุกครั้ง  
ก่อนการติดตั้ง**  
เพื่อความปลอดภัย

4

**ช่างจะใช้พัดลมในการช่วย  
ระบายอากาศ**  
ระหว่างทำการติดตั้ง

5

**ช่างแจ้งผลการสำรวจ**  
ให้ลูกค้าทราบก่อนเริ่มติดตั้ง

## วิธีติดตั้ง



1

เปิดฝ้าเพดานหรือช่องเซอร์วิส เพื่อนำ  
ฉนวนกันความร้อน เอสซีจี รุ่น STAY COOL  
ขึ้นด้านบน  
(ขนาดช่องเซอร์วิส 60 x 60 ซม. เป็นอย่างน้อย)



2

ติดตั้งฉนวนกันความร้อน เอสซีจี  
รุ่น STAY COOL โดยกลิ้งม้วนให้ออก  
จากตัวปูไปตามแนวฝ้า



3

ปูฉนวนให้เต็มพื้นที่ และรอยต่อแผ่นฉนวน  
ต่อชนกัน โดยอาจไม่ต้องติดรอยต่อด้วย  
เทปอลูมิเนียมฟอยล์



4

หากเกิดรอยฉีกขาดให้ซ่อมแซมด้วย  
เทปอลูมิเนียมฟอยล์



5

ควรเว้นฉนวนกันความร้อน เอสซีจี  
รุ่น STAY COOL ห่างจากจุดที่มีการติดตั้ง  
ดวงไฟ Down Light ประมาณ 3 นิ้ว

## วิธีเจาะเว้นช่อง Down Light



1

ใช้คัตเตอร์กรีดฉนวนตรงจุดที่  
ตรงกับ Down Light ให้เป็นรูป  
กากบาท



2

พับเก็บมุม ตลบเข้าไปด้านข้าง  
โดยไม่ต้องดึงเนื้อฉนวนออกมา



3

ติดทับด้วยเทปอลูมิเนียมฟอยล์



4

นำฉนวนที่จะช่อง Down Light  
เรียบร้อย ไปติดตั้งตามปกติ



### Eco-friendly

มีกระบวนการผลิตหรือ  
การใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



### Recycle 100%

ผลิตจากแก้วรีไซเคิล 100%



### ได้รับฉลากประสิทธิภาพสูง

เบอร์ 5 เป็นสินค้ามีประสิทธิภาพ  
ในการประหยัดพลังงานสูงสุด



### ไม่ลามไฟ

เป็นวัสดุที่ไม่เป็นเชื้อเพลิง  
ที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย



### ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

ได้รับการรับรองจากองค์การ  
อนามัยโลกว่า “ไม่เป็นสารที่ก่อให้เกิด  
มะเร็งในมนุษย์”

## ตรวจสอบ ความเรียบร้อย เมื่อติดตั้งเสร็จ

1



ตรวจสอบสวิทช์ไฟและไฟทุกจุด  
ต้องสามารถใช้ได้เหมือนตอนก่อน  
ติดตั้งฉนวน

2



รูปถ่ายหลังติดตั้งเสร็จ

3



ลูกค้าลงนาม  
เอกสารส่งมอบงาน